

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LA ALBERCA DE ARO PREPARACION DEL AREA

PRECAUCION - MUY IMPORTANTE

- EL ÁREA DEBE DE ESTAR NIVELADA. EL NO NIVELAR EL AREA PUEDE CAUSAR QUE LA ALBERCA SE DERRUMBE.
- La alberca debe de ser ensamblada sobre una área plana y nivelada sin piedras, pasto asfalto u otras mezclas a base de aceite. No instale su alberca sobre una base o superficie de madera.
- **EL NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES CAUSARA QUE SU ALBERCA SE DERRUMBE Y LA GARANTIA NO SERA VALIDA.**

1. Seleccione una área nivelada. No escoja una área que este de bajo de líneas eléctricas, árboles o a menos de 15 pies de retirada de la casa, edificio, etc. También, el área seleccionada, debe estar retirada por lo menos a 10 pies pero no a más de 21 pies de una clavija de 110 vac protegida por un GFCI.
2. Asegurese de que no corran líneas eléctricas, de teléfono o de gas, por debajo del área que escogió.

INSTALACION DE LA ALBERCA

PRECAUCION: NO sobre llene la alberca y /o permita que las personas se recarguen o aplasten el anillo inflado – **LA PARED DE LA ALBERCA SE COLAPSARA!** DRENE la alberca al nivel apropiado después de una lluvia fuerte.

CONSEJO: Será más fácil instalar su alberca si la desenrolla y la deja sobre el suelo por 2 horas aproximadamente bajo la luz del Sol antes de instalarla. Esto ayudará a que quede libre de arrugas por que el material de la alberca será más flexible y permitirá que tome forma durante la instalación.

1. Con mucho cuidado desenvuelva el alberca Quick Set® y verifique que las costuras no tengan defectos de manufactura. Con el anillo inflable en un lado de la parte superior, ponga la alberca en el área seleccionada, asegurandose de que el suelo de la alberca sea liso y redondo. Posicione las conexiones de tuberia de entrada/salida de manera que esten entre 10 a 21 pies de la toma de corriente donde planea conectar la pompa de la alberca.
2. Infle el anillo de arriba. Apriete la base del vastago de la válvula para abrir una válvula checadora interna mientras se esta inflando el anillo superior.
3. Empiece a llenar con agua la alberca. Después de que tenga aproximadamente 1” de agua de profundo en el fondo, detenga el llenado y alise cualquier arruga de el fondo de la alberca. Empuje la pared exterior por debajo del anillo hacia afuera, todo alrededor de la alberca, de esta manera se llenará pareja.
NOTA: SI MÁS DE 1 A 2 PULGADAS DE AGUA SE CONCENTRAN EN UNA SOLA PARTE DE LA ALBERCA ANTES DE EMPEZAR ALLENAR LA ALBERCA EN EL CENTRO, LA ALBERCA NO ESTA NIVELADA, Y ESTO SE DEBE CORREGIR, VEA “PREPARANDO EL AREA”.
4. **NOTA: EL PESO DEL AGUA NO LE PERMITIRA HACER NINGUN AJUSTE DESPUES DE ESTE PUNTO.**
5. Siga las instrucciones del Filtro de Instalación del filtro “Sistema del Filtro de la Alberca” bajo su manual del propietario, instale ambos juegos de conectores de la alberca según lo describen en los pasos “A” y “C”.
6. Asegurese de que los ensambles de drenaje estén tapados con seguridad y la tapa este su en lugar. Cierre ambos ensambles de la pared de la alberca (16) del interior de la alberca usando dos enchufes apropiados de la pared (20).
7. Ahora, a medida que usted continúa llenando, el anillo inflado se levantará conforme se vaya llenando con el agua. El nivel del agua debe estar cerca del fondo del anillo, como se muestra en. Una vez que se haga esto, vuelva de nuevo al filtro “Sistema de Filtro de la Alberca” en el manual del propietario, y continúe con el paso “D” por medio del resto de la instalación.

INSTALACIÓN DEL FILTRO DE LA BOMBA Y LAS ENTRADAS DE LA PARED

EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DEL FILTRO DE LA ALBERCA, EN LA PÁGINA 6, INSTALACIÓN DEL FILTRO DE LA BOMBA, INSTALE EL FILTRO Y AMBOS JUEGOS DE ENTRADAS DE PARED COMO LO DESCRIBEN LOS PASOS A-C